



Rf. 20875

P/N. 0775B001

**PAPEL FOTOGRÁFICO CANON GP-501/ 21 X  
29.7CM/ 200G/ 100 HOJAS/ BRILLANTE**

*Papel fotográfico con brillo para imprimir fotografías y nuevas impresiones cotidianas con calidad de laboratorio fotográfico. El papel fotográfico 'Uso Diario' proporciona una forma económica de imprimir en casa las fotografías de las vacaciones con un acabado con brillo.* **Ventajas** Acabado brillante Una excelente compañía para las tintas ChromaLife100+ de Canon Excelente para impresión fotográfica regular **Compatibilidad** Compatibilidad MAXIFY iB4040 MAXIFY MB5150 MAXIFY iB4050 PIXMA G1520 PIXMA G3460 PIXMA G3501 PIXMA G4400 PIXMA G6040 PIXMA G7040 PIXMA MG2245 PIXMA MG2250 PIXMA MG2255 PIXMA MG3052 PIXMA MG4240 PIXMA MG6851 PIXMA MP170 PIXMA MP252 PIXMA MP272 PIXMA MP492 PIXMA MP550 PIXMA MX420 PIXMA MX514 PIXMA MX715 PIXMA MX885 PIXMA TR7540 PIXMA TS5040 PIXMA TS6040 PIXMA TS6150 PIXMA TS705 PIXMA TS8340 PIXMA TS9551C PIXMA iP100 PIXMA iP1300 PIXMA iP90 PIXMA iX5000 PIXMA iX7000 MAXIFY MB5350 PIXMA G2411 PIXMA G3400 PIXMA G3560 PIXMA G4500 PIXMA G4511 PIXMA MG2240 PIXMA MG3040 PIXMA MG3050 PIXMA MG3051 PIXMA MG3150 PIXMA MG3250 PIXMA MG5250 PIXMA MG5750 PIXMA MG6240 PIXMA MG7753 PIXMA MP160 PIXMA MP240 PIXMA MP280 PIXMA MP480 PIXMA MP500 PIXMA MP520 PIXMA MP540x PIXMA MP600 PIXMA MP990 PIXMA MX360 PIXMA MX924 PIXMA TR4550 PIXMA TR4551 PIXMA TS5340 PIXMA TS6050 PIXMA TS6151 PIXMA TS8050 PIXMA TS8150 PIXMA TS8251 PIXMA TS8350 PIXMA iP110 wb PIXMA iP3500 PIXMA iP4300 PIXMA iP4950 PIXMA iP7240 PIXMA iP8740 MAXIFY MB5440 MAXIFY iB4150 PIXMA G2460 PIXMA G3510 PIXMA G4411 PIXMA G5040 PIXMA MG3140 PIXMA MG3255 PIXMA MG3640 PIXMA MG5140 PIXMA MG5751 PIXMA MG6250 PIXMA MG6350 PIXMA MG7550 PIXMA MG7740 PIXMA MG7750 PIXMA MP150 PIXMA MP220 PIXMA MP250 PIXMA MP260 PIXMA MP450x PIXMA MP490 PIXMA MP520x PIXMA MP600R PIXMA MP620B PIXMA MP800 PIXMA MX320 PIXMA MX350 PIXMA MX374 PIXMA MX474 PIXMA MX524 PIXMA MX535 PIXMA MX714 PIXMA MX870 PIXMA MX884 PIXMA MX925 PIXMA PRO-9000 Mark II PIXMA TR150 PIXMA TR150 with battery PIXMA TR7550 PIXMA TS5140 PIXMA TS5351 PIXMA TS6350 PIXMA TS7450 PIXMA TS8053 PIXMA TS8351 PIXMA TS9150 PIXMA TS9155 PIXMA iP1600 PIXMA iP2600 PIXMA iP4000R PIXMA iP4850 PIXMA iP5300 PIXMA iX6540 PIXMA iX6840 MAXIFY MB2155 MAXIFY MB2740 MAXIFY MB5155 MAXIFY MB5450 PIXMA E4240 PIXMA E464 PIXMA G1400 PIXMA G1410 PIXMA G1420 PIXMA G1510 PIXMA G4410 PIXMA MG2150 PIXMA MG3240 PIXMA MG3550 PIXMA MG3640S PIXMA MG3650S PIXMA MG4140 PIXMA MG6140 PIXMA MG6340 PIXMA MG6440 PIXMA MG7752 PIXMA MG8140 PIXMA MG8150 PIXMA MP190 PIXMA MP230 PIXMA MP282 PIXMA MP460 PIXMA MP470 PIXMA MP510 PIXMA MP540 PIXMA MP640 PIXMA MP970 PIXMA MX395 PIXMA MX525 PIXMA MX700 PIXMA MX724

PIXMA MX725 PIXMA TR4450 PIXMA TS5050 PIXMA TS5150 PIXMA TS7440 PIXMA TS7451 PIXMA TS8040 PIXMA  
TS8051 PIXMA TS8151 PIXMA TS9050 PIXMA TS9140 PIXMA TS9540 PIXMA TS9550 PIXMA iP3600 PIXMA iP4500  
PIXMA iP4840 PIXMA iP6600D PIXMA iX4000 MAXIFY MB2040 MAXIFY MB2050 MAXIFY MB5040 MAXIFY iB4140  
PIXMA E484 PIXMA G1411 PIXMA G1500 PIXMA G2420 PIXMA G2501 PIXMA G3410 PIXMA G3500 PIXMA G4510  
PIXMA MG3053 PIXMA MG5240 PIXMA MG5440 PIXMA MG5450 PIXMA MG5640 PIXMA MG5753 PIXMA MG6850  
PIXMA MP180 PIXMA MP210 PIXMA MP780 PIXMA MX434 PIXMA MX454 PIXMA MX495 PIXMA TR8550 PIXMA TS6140  
PIXMA TS6240 PIXMA TS6351 PIXMA iP1700P PIXMA iP1800 PIXMA iP2700 PIXMA iP3000 PIXMA iP4000 PIXMA iP4200  
PIXMA iP4600 PIXMA iP4700 PIXMA iP5000 MAXIFY MB2140 MAXIFY MB2755 MAXIFY MB5050 PIXMA G2400 PIXMA  
G2410 PIXMA MG3540 PIXMA MG3650 PIXMA MG4250 PIXMA MG5740 PIXMA MG5752 PIXMA MG6150 PIXMA  
MG6640 PIXMA MG6650 PIXMA MG6852 PIXMA MG7140 PIXMA MP270 PIXMA MP560 PIXMA MP610 PIXMA MP760  
PIXMA MP830 PIXMA MP980 PIXMA MX330 PIXMA MX340 PIXMA MX410 PIXMA MX435 PIXMA MX534 PIXMA  
MX850 PIXMA MX895 PIXMA PRO-100S PIXMA PRO-9000 PIXMA TS5352 PIXMA TS6340 PIXMA TS8052 PIXMA TS8140  
PIXMA TS8240 PIXMA TS8250 PIXMA TS8352 PIXMA TS9055 PIXMA iP2500 PIXMA iP4200x PIXMA iP5200 PIXMA  
iP5200R PIXMA iP6700D PIXMA iP8500 PIXMA iX6850 MAXIFY MB2340 MAXIFY MB5340 PIXMA G2500 PIXMA G2510  
PIXMA G2520 PIXMA G3411 PIXMA G3420 PIXMA G3520 PIXMA G5050 PIXMA G6050 PIXMA MG2140 PIXMA MG5150  
PIXMA MG5340 PIXMA MG5350 PIXMA MG5540 PIXMA MG5550 PIXMA MG5655 PIXMA MG6450 PIXMA MG7150  
PIXMA MG7540 PIXMA MG8250 PIXMA MP140 PIXMA MP499 PIXMA MP530 PIXMA MP620 PIXMA MP630 PIXMA  
MP750 PIXMA MP810 PIXMA MX300P PIXMA MX394 PIXMA MX494 PIXMA MX515 PIXMA MX894 PIXMA PRO-100  
PIXMA TS5053 PIXMA TS5055 PIXMA TS5353 PIXMA TS6250 PIXMA TS6251 PIXMA TS704 PIXMA TS8152 PIXMA  
TS9541C PIXMA iP1900 PIXMA iP2200 PIXMA iP2702 PIXMA iP7250 PIXMA iP90v PIXMA iX6550 MAXIFY MB2150  
MAXIFY MB2350 MAXIFY MB2750 MAXIFY MB5140 MAXIFY MB5455 PIXMA G2560 PIXMA G7050 PIXMA MG4150  
PIXMA MG5450S PIXMA MG5650 PIXMA MG6840 PIXMA MG6853 PIXMA MG7751 PIXMA MG8240 PIXMA MP450  
PIXMA MP495 PIXMA MP800R PIXMA MX310 PIXMA MX375 PIXMA MX455 PIXMA MX475 PIXMA MX860 PIXMA  
PRO-200 PIXMA TR8540 PIXMA TS5051 PIXMA TS5151 PIXMA TS5350 PIXMA TS6051 PIXMA TS6052 PIXMA TS8252  
PIXMA TS9040 PIXMA iP100 wb PIXMA iP110 PIXMA iP1200 PIXMA iP3300 PIXMA iP4500x PIXMA iP4600x PIXMA  
iP4940 PIXMA iP8750 MAXIFY GX6040 MAXIFY GX7040 MAXIFY GX6050 MAXIFY GX7050 PIXMA G650 PIXMA G550  
PIXMA G640 PIXMA G540 MAXIFY GX1050 MAXIFY GX2050 MAXIFY GX5550 PIXMA TS9550a PIXMA TS9551ca

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.