



Rf. XIA-ALT BT SPK ~~ESSEN~~ GREE

Altavoz Xiaomi Bluetooth Speaker Essential/ 5W/ Verde

Tamaño compacto, sonido potente

Música al aire libre sin concesiones

Diseñada para uso al aire libre con un altavoz de rango completo de 1,5 pulgada y 5 W, que ofrece una amplia cobertura de sonido. Ya sea en una reunión con amigos o disfrutando de la naturaleza, disfruta de un sonido fantástico cada vez que salgas. Graves potentes

Siente la energía en cada ritmo

Un gran radiador pasivo ofrece frecuencias bajas intensas y voces claras y naturales. Desde el pop hasta la percusión, cada ritmo cobra vida con mayor profundidad y detalle. Diseño de bloques de color llamativo

Donde el estilo se une con el sonido

El cuerpo redondeado está cubierto con una malla de tela refinada para un agarre cómodo. Los contrastes de color vibrantes, junto con una banda de acento de alto brillo, ofrecen un aspecto elegante y versátil. Música al aire libre en cualquier lugar

Ligero y portátil, pesa aproximadamente lo mismo que una manzana y se puede sostener cómodamente con una sola mano, por lo que puedes llevar tu música a todas partes. Hasta 10 horas de duración de la batería

La música siempre a tu lado

La batería interna de 1000 mAh de gran capacidad ofrece hasta 10 horas de reproducción con una sola carga. Disfruta de la música al aire libre sin preocuparte por la duración de la batería. Resistencia al polvo y al agua IP66

Listo para situaciones imprevistas

El cuerpo con malla de tela, la base de goma antideslizante y la cubierta lateral resistente al agua lo hacen duradero y estable para usar al aire libre.

Con protección IP66, sigue funcionando incluso ante polvo repentino o lluvia ligera. Vinculación estéreo

Aumenta el ambiente de fiesta

La vinculación TWS de dos altavoces ofrece un mayor volumen y una experiencia estéreo envolvente de izquierda a derecha. Es ideal para realzar el ambiente en fiestas o al acampar. Conexión USB rápida

Se convierte al instante en un altavoz para PC

Con soporte de tarjeta de sonido USB, el altavoz puede utilizarse como un dispositivo de salida de audio externo. Es compatible con ordenadores, tablets y otros dispositivos, brindando una reproducción sin complicaciones. Ampliable a 10 altavoces

Vive un sonido extraordinario

La función de vinculación de varios altavoces te permite conectar hasta 10 altavoces inteligentes para una reproducción sincronizada, llenando cada rincón con música. Pulsa el botón de Bluetooth tres veces en cada altavoz para emparejarlos automáticamente. Todos los altavoces reproducirán el mismo contenido. Bluetooth 6.0

Conexión rápida y estable

Equipado con Bluetooth 6.0 para un emparejamiento rápido y una transmisión estable, lo que te permite disfrutar de sonido de alta calidad en cualquier momento y lugar. Llamadas manos libres

Libera tus manos

Responde llamadas entrantes con un solo toque para conversaciones manos libres fáciles, con un sonido claro y nítido. Disfruta hablando con amigos y familia mientras haces varias tareas a la vez.

Especificaciones

Audio

Altavoces: 2 altavoces de rango completo

Radiador pasivo: 1

Potencia nominal: 5 W

Micrófono: Integrado para llamadas Bluetooth

Conectividad

Bluetooth: 6.0

Emparejamiento estéreo: Compatible con TWS mediante 2 altavoces

Emparejamiento multialtavoz: Compatible con hasta 10 altavoces

Modo USB: Compatible

Batería y alimentación

Batería: 1000 mAh

Puerto de carga: USB Tipo C

Diseño y controles

Dimensiones: 9.8 x 4.6 x 13 cm

Peso: Aproximadamente 200 g

Indicador luminoso:

Verde: Completamente cargado

Blanco: Encendido

Azul: Emparejamiento Bluetooth

Morado: Modo estéreo o multialtavoz

Rojo: Batería baja o cargando

Funciones de control

Encendido y apagado: Mantener pulsado durante 3 segundos

Reproducir o pausar música: Pulsación breve

Responder o finalizar llamadas: Pulsación breve

Rechazar llamada: Doble pulsación

Reinicio forzado: Mantener pulsado durante 10 segundos

Activar o desactivar emparejamiento Bluetooth: Pulsación breve

Activar o desactivar emparejamiento estéreo: Doble pulsación

Activar o desactivar modo multialtavoz: Triple pulsación

Cambiar entre modos Bluetooth y USB: Mantener pulsado durante 3 segundos

Restablecimiento de fábrica: Mantener pulsados los botones de encendido y Bluetooth durante 10 segundos

Contenido de la caja

Incluye: Altavoz, manual de usuario y guía de imágenes

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.