



Rf. NIN-MANDO SW2/PRO/2/2/JR/2/RYC BL RD

Mandos Inalámbricos Nintendo Joy-Con para Nintendo Switch 2/ Rojo y Azul

104,93 €
Incluido (IVA 21%)

Mandos Joy-Con 2 izquierdo y derecho.

Se incluyen dos correas de los mandos Joy-Con 2. Este juego de mandos incluye dos Joy-Con 2 (uno derecho y uno izquierdo), junto con un par de correas. Es perfecto para jugar en modo multijugador local con otra persona en títulos compatibles. Los mandos Joy-Con 2 se han actualizado y no solo permiten usar fácilmente los controles de movimiento, sino que también cuentan con vibración HD 2, así como un nuevo botón C para acceder fácilmente a GameChat* y la opción de usar el nuevo modo ratón en juegos compatibles. Potencia tu juego y usa amiibo en tu Nintendo Switch 2 tocando el punto de contacto NFC a la derecha del mando Joy-Con 2 o el punto de contacto NFC del mando Pro de Nintendo Switch 2. **Solamente se puede usar con Nintendo Switch 2.**

Especificaciones

Joy-Con 2 izquierdo**Tamaño:**Aproximadamente 116 mm x 14,4 mm x 30,7 mm**Nota:** 30,7 mm de grosor máximo, desde el extremo de las palancas hasta las protuberancias de los botones ZL y ZR.**Peso:**Aproximadamente 66 g**Botones:**Palanca izquierda (se puede pulsar)Botones direccionales y L, ZL, SL, SR y **Conectividad:**Bluetooth
Sensores:AcelerómetroGiroscopioSensor del ratón**Vibración:**Vibración HD 2**Batería interna:**Batería de ion de litio; capacidad de la batería: 500 mAh.**Nota:** No es posible extraer la batería interna. En caso de que haya que reemplazarla, se puede hacer mediante pago a través de nuestro servicio de ayuda.**Duración de la batería:**Aproximadamente 20 horas.**Nota:** Se trata del tiempo estimado. El tiempo real podría variar en función de las condiciones de uso.**Tiempo de carga:**Aproximadamente 3,5 horas. Los mandos Joy-Con 2 se pueden cargar mediante la consola Nintendo Switch 2 o el soporte de carga para mandos Joy-Con 2 (se vende por separado).**Joy-Con 2 derecho****Tamaño:**Aproximadamente 116 mm x 14,4 mm x 30,7 mm**Nota:** 30,7 mm de grosor máximo, desde el extremo de las palancas hasta las protuberancias de los botones ZL y ZR.**Peso:**Aproximadamente 67 g**Botones:**Palanca derecha (se puede pulsar)Botones A, B, X, Y, R, ZR, SL, SR y +Botón HOMEBotón CBotón de extracciónBotón SYNC**Conectividad:**Bluetooth, NFC (comunicación de corto alcance)**Sensores:**AcelerómetroGiroscopioSensor del ratón**Vibración:**Vibración HD 2

Batería interna:Batería de ion de litio; capacidad de la batería: 500 mAh.Nota: No es posible extraer la batería interna. En caso de que haya que reemplazarla, se puede hacer mediante pago a través de nuestro servicio de ayuda.**Duración de la batería:** Aproximadamente 20 horas.Nota: Se trata del tiempo estimado. El tiempo real podría variar en función de las condiciones de uso.
Tiempo de carga:Aproximadamente 3,5 horas.Los mandos Joy-Con 2 se pueden cargar mediante la consola Nintendo Switch 2 o el soporte de carga para mandos Joy-Con 2 (se vende por separado).

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.