

Pack Batería de Cocina Monix Martín Berasategui/ Cazo Ø16cm/ Cacerolas Ø20 - 24 - 28cm/ Aluminio Forjado/ Apta para Inducción

Ref.: MON-BATERIA M819900 P/N: M819900



Detalle del producto

Batería de cocina 7 piezas Martín Berasategui

Batería de cocina MONIX Martin Berasategui es el conjunto de menaje de cocina más completo para las mejores recetas. Contiene las piezas esenciales para una cocina: una cacerola alta de 20 cm con tapa de cristal, una cacerola baja de 24 cm con tapa de cristal, una cacerola baja de 28 cm con tapa de cristal y un cazo de 16 cm.

Las piezas están elaboradas en aluminio forjado de 4 mm con antiadherente sin PFOA. Son resistentes y duraderas, aptas para todo tipo de cocinas, incluida la inducción. Son de fondo de gran espesor lo que aporta estabilidad en el cocinado. Cocina con poco aceite gracias a su potente antiadherente bicapa. Las tapas de cristal son de vidrio templado, termorresistentes con aro de acero y válvula de despresurización. Las asas, mango y pomo son ergonómicos para un mejor agarre.

Esta colección recomendada por el chef con más estrellas Michelin, Martín Berasategui, que recomienda los productos de Monix por su eficacia, resistencia y durabilidad. Las mejores recetas, de la mano de los mejores chefs. Especificaciones

Contenido del set

Incluye: Cacerola alta de 20 cm con tapa de cristal

Incluye: Cacerola baja de 24 cm con tapa de cristal

Incluye: Cacerola baja de 28 cm con tapa de cristal

Incluye: Cazo de 16 cm

Materiales y fabricación

Material principal: Aluminio forjado de 4 mm de espesor

Recubrimiento interior: Antiadherente sin PFOA

Durabilidad: Alta resistencia y durabilidad de los materiales

Compatibilidad y rendimiento

Compatibilidad con cocinas: Apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción

Fondo: Fondo de gran espesor para mayor durabilidad y estabilidad en el cocinado

Tapas y ergonomía

Tapas: Cristal templado termorresistente con aro de acero y válvula de despresurización

Asas y mangos: Ergonómicos para un agarre cómodo

Fondo difusor

Cacerola alta 20 cm: Fondo inductor de 13 cm

Cacerola baja 24 cm: Fondo difusor de 16 cm

Cacerola baja 28 cm: Fondo inductor de 19 cm

Cazo 16 cm: Fondo difusor de 12 cm

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*