



Aspirador Limpiatapicería con batería Ryobi Swift Clean 18V ONE+ RDC18BL-0/ Batería No Incluida

Ref.: RYO-ASP RDC18BL-0 P/N: 5133006212

Detalle del producto

Aspiradora limpiatapicería Sin Escobillas Swift Clean 18V ONE+ (Sin Batería)

El limpiador de tapicerías sin escobillas 18V ONE+ es ideal para eliminar manchas en moquetas, tapicerías y tejidos de automóviles, así como para recoger derrames accidentales y suciedad en moquetas, interiores de automóviles y tapicerías

Batería no incluida Swift Clean. La solución de limpieza rápida

Elimine las manchas incrustadas con el limpiador de tapicerías sin escobillas Swift Clean ONE+™ de RYOBI® Es ideal para eliminar manchas incrustadas en tejidos domésticos y de automoción. Gracias a la manguera flexible y a los múltiples accesorios incluidos, podrá eliminar manchas y derrames en cualquier ángulo con facilidad y conseguir resultados impresionantes.

Este modelo RDC18BL-0 es una versión sin batería y solo incluye el limpiador de tapicerías sin escobillas Swift Clean de 18V ONE+™. Batería y cargador no incluido. Motor sin escobillas de alto rendimiento

El motor sin escobillas gira más rápido proporcionando una potente succión para eliminar la humedad de la tela proporcionando tiempos de secado rápidos Manguera flexible

La manguera flexible de 120 cm y los múltiples accesorios permiten eliminar manchas y suciedad en cualquier ángulo o superficie y obtener resultados impresionantes Proceso sencillo en 3 pasos

Fácil proceso en 3 pasos. Pulveriza la solución limpiadora, frota con el cabezal con cepillo y aspira la mancha con una potente succión Piezas aptas para lavavajillas

Todos los componentes transparentes son aptos para el lavavajillas para facilitar el mantenimiento y la limpieza Autonomía

Aspira hasta 15 minutos con una batería ONE+™ de 4.0Ah

Características

El motor sin escobillas gira más rápido proporcionando una potente succión para eliminar la humedad de la tela proporcionando tiempos de secado rápidos La manguera flexible de 120 cm y los múltiples accesorios permiten eliminar manchas y suciedad en cualquier ángulo o superficie y obtener resultados impresionantes Fácil proceso en 3 pasos. Pulveriza la solución limpiadora, frota con el cabezal con cepillo y aspira la mancha con una potente succión Todos los componentes transparentes son aptos para el

lavavajillas para facilitar el mantenimiento y la limpieza Accesorio de limpieza de 180 mm de ancho para limpiar grandes superficies de forma rápida y sencilla Medidas: Largo 44,5cm, ancho 25cm, alto 27cm Como parte del sistema ONE+ para el hogar, el jardín, la limpieza, las manualidades, la automoción, la iluminación y mucho más, esta máquina puede funcionar con cualquier batería RYOBI LLithium+ 18V ONE+

Especificaciones

Ancho de limpieza:

18 cm

Aspiración:

70 IOW

Capacidad del depósito limpio:

1000 ml

Capacidad del depósito sucio:

600 ml

Caudal de aire:

760 l/min

Depresión / fuerza de succión:

19 kPa

Longitud de la manguera:

1,2 m

Vatios de aire:

73

Potencia:

18V

Tipo de batería:

Li-ion

N.º de baterías incluidas:

0

Cargador incluido:

No

Peso sin batería:

4,2 kg

Peso con batería (EPTA):

4,6 kg (RB1820C)

Nivel de potencia acústica:

83,6 dB(A)

Incertidumbre acústica:

69,6 dB(A)

Nivel de vibración:

0,08 m/s²

Clasificación IPX:

IPX4

Accesorios incluidos:

Accesorio 2 en 1 con cepillo y goma, herramienta para zonas estrechas, botella de 250 ml de líquido de limpieza

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*