

Rf.

P/N.



0,00 € 1/2
Incluido ()

Especificaciones

Compatible con HP DeskJet 460 / DeskJet 5740 / DeskJet 5745 / DeskJet 5940 / DeskJet 6520 / DeskJet 6540 / DeskJet 6620 / DeskJet 6623 / DeskJet 6840 / DeskJet 6843 / DeskJet 6940 / DeskJet 6980 / DeskJet 9800 / DeskJet D4160 / Officejet 100 Mobildrucker L411a / OfficeJet 150 Mobile / OfficeJet 6200 / OfficeJet 6205 / OfficeJet 6210 / OfficeJet 6215 / OfficeJet 6300 / OfficeJet 6310 / OfficeJet 6313 / OfficeJet 6315 / OfficeJet 7200 / OfficeJet 7210 / OfficeJet 7213 / OfficeJet 7300 / OfficeJet 7310 / OfficeJet 7313 / OfficeJet 7410 / OfficeJet 7413 / OfficeJet H470 / OfficeJet H470b / OfficeJet H470wbt / OfficeJet K7100 / Photosmart 2570 / Photosmart 2575 / Photosmart 2610 / Photosmart 2613 / Photosmart 2615 / Photosmart 2710 / Photosmart 2713 / Photosmart 325 / Photosmart 335 / Photosmart 337 / Photosmart 338 / Photosmart 375 / Photosmart 385 / Photosmart 420 / Photosmart 422 / Photosmart 428 / Photosmart 470 / Photosmart 7850 / Photosmart 8050 / Photosmart 8150 / Photosmart 8153 / Photosmart 8450 / Photosmart 8453 / Photosmart 8750 / Photosmart 8750GP / Photosmart C3100 / Photosmart C3170 / Photosmart C3180 / Photosmart C3190 / Photosmart C4100 / Photosmart C4180 / Photosmart C4190 / Photosmart D5160 / Photosmart Pro B8350 / PSC 1510 / PSC 1600 / PSC 1610 / PSC 2350 / PSC 2355 / PSC 2610

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.