



Rf. MON-BATERIA ~~MON-902~~ 889902

**Pack Batería de Cocina Monix Denmark/ Cazo
Ø16cm/ Sarten Ø24cm/ Cacerolas Ø20 - 24cm/
Aluminio Fundido/ Apta para Inducción**

71,32 €
Incluido (IVA 21%)

Batería 9 piezas Denmark

La batería de 9 piezas Denmark es una batería de cocina que completa la cocina para elaborar las mejores recetas. Su diseño combina de forma excepcional los mejores materiales del mercado con un estilo moderno y elegante con acabado granito. La calidad de sus materiales garantiza una experiencia duradera por la robustez del aluminio fundido y su antiadherente con revestimiento tricapa totalmente libre de PFOA.Â

La batería incluye todo lo necesario para equipar la cocina de los cocineros más exigentes. Todas las piezas son perfectas para uso diario. Su fondo difusor las hace aptas para todas las cocinas, incluidas las de inducción. Las cacerolas se pueden usar también en el horno, sin las asas de silicona y sin la tapa.Â

Los utensilios están fabricados en aluminio fundido de gran calidad, proporcionando un excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta de todas las recetas que prepares. Las tapas de las cacerolas son de cristal para poder ver los alimentos sin tener que destaparlas, manteniendo el vapor y el calor interior, lo que supone un ahorro de tiempo y energía durante la cocción.

Características:

Fabricada en aluminio fundido muy resistente con antiadherente tricapa sin PFOA.

Apta para todo tipo de cocinas, gas, inducción, vitrocerámica y eléctrica gracias a la calidad de los materiales que expanden rápidamente el calor.

Incluye asas de silicona desmontables y termorresistentes con efecto pinza para facilitar un correcto y seguro agarre.

Las cacerolas son aptas para su uso en horno hasta 220 °C, sin tapa y sin asas de silicona. Permiten una gran versatilidad para cocinar, desde bizcochos hasta guisos.Â Especificaciones

Material y construcción

Material: Aluminio fundido

Revestimiento: Antiadherente tricapa sin PFOA

Compatibilidad

Tipo de cocinas: Gas, inducción, vitrocerámica y eléctrica

Uso en horno: Hasta 220 °C sin tapa y sin asas de silicona

Diseño y uso

Asas: Asas de silicona desmontables y termorresistentes con efecto pinza

Contenido del set

Cacerola: Cacerola alta de 20 cm con tapa

Cacerola: Cacerola alta de 24 cm con tapa

Cazo: 16 cm

Sartén: 24 cm

Utensilios: Cuchara para servir, pinzas y espátula

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.