

Rf. PHIL-AFE SH50 ~~50~~/N. SH50/50

Cabezal de Reemplazo para Afeitadora Eléctrica Philips Series 5000 y 6000/ Pack 3



Shaver series 5000

Cabezales de afeitado

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Cabezales de repuesto para las afeitadoras de las series 5000 y 6000 Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos Cabezales de afeitado fáciles de sustituir Disfruta de una afeitadora como nueva al sustituir los cabezales de afeitado Tu afeitadora como nueva Tu afeitadora como nueva

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de la serie 5000, 6000 y AquaTouch. Cabezales de repuesto para las afeitadoras de las series 5000 y 6000

Los cabezales de repuesto SH50 son compatibles con las series 5000 (S5xxx) (excepto el modelo S55xx), 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) y PowerTouch (PT8xx, PT7xx). Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos

Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado en forma de símbolo en la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado. Cabezales de afeitado fáciles de sustituir

1. Abre la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Quita el tope girando el cierre de seguridad en el sentido contrario de las agujas del reloj. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los recambios cuidadosamente, comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Sustituye el tope y fíjalo girando el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic al colocarse en su sitio. Disfruta de una afeitadora como nueva al sustituir los cabezales de afeitado

Después de sustituir los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de sustitución pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 7 segundos. Si no lo haces, el recordatorio de sustitución se desactivará automáticamente trascurridos 9 afeitados sucesivos. Las cuchillas levantan y cortan el vello tanto largo como corto para un afeitado rápido

Consigue un afeitado rápido y apurado. Nuestras cuchillas MultiPrecision levantan y cortan todo el pelo hasta el vello más corto, todo en unas pocas pasadas.

Especificaciones

Cabezales de afeitado

Se ajusta al tipo de producto Afeitadora de la serie 5000 (S5xxx), excepto S55xxPowerTouch (PT8xx, PT7xx)Compatible con AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)Afeitadora de la serie 6000 (S6xxx)Cabezales por paquete3

Limpieza

UsoUsa el spray limpiador HQ110

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.