

Rf. PHIL-AFE SH71 ~~50~~/N. SH71/50

Cabezal de Reemplazo para Afeitadora Eléctrica Philips SH71/ Pack 3



SH71

Sustitución de los cabezales de afeitado Tu afeitadora como nueva

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos faciales. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %. Cambia el cabezal cada 2 años para disfrutar de un rendimiento al 100 %

*Cuchillas SteelPrecision Compatible con la serie S7000 Compatible con la S5000 con forma angular Compatible con la serie 500
No es compatible con la S5000 con forma redondeada Para afeitadoras de las series 5000, 6000 con forma angular, 7000 y 500*

Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita philips.com/accesories Deja tu afeitadora como nueva de forma muy sencilla

1. Pulsa los botones de liberación y desmonta el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gira los anillos de retención hacia la izquierda y retíralos. 3. Quita los cabezales de afeitado antiguos e inserta los de repuesto (las marcas deben encajar exactamente en los salientes). 4. Vuelve a colocar los anillos de retención y gíralos hacia la derecha hasta que oigas un clic. 5. Vuelve a insertar el soporte de la afeitadora y ciérralo. Cambia el cabezal cada 24 meses para conseguir el mejor rendimiento

Sustituye los cabezales de la afeitadora cada 24 meses para garantizar el mejor rendimiento del dispositivo.

Especificaciones

Características generales

Tipo: Cabezales de afeitado

Cantidad: 3 unidades

Compatibilidad

Series compatibles: Serie 7000 (S7xxx), Serie 5000 y 6000 con diseño angular, Serie 500 (S5xx)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.